



UWAGA: Przewody czarny i biały służą do sterowania napędem krok po kroku. Jest to wejście bezpotencjałowe. Zabrania się podawanie na nie napięcia! W przypadku rezygnacji ze sterowania przewodowego zabezpieczyć przewody przed możliwym zwarcieniem.

Opcjonalne urządzenia sterujące

